

### PRIVÉMODUS /SINGLE USER

**MASTERCODE AF FABRIEK 11335577 of 18831883**

**GEBRUIKERSCODE AF FABRIEK 2244**

**INCLUSIEF NOODSLEUTEL**

#### Ontgrendelen

Gebruikers- of mastercode intoetsen en wacht tot het slot ontgrendelt.

Daarna de knop rechtsom of linksom draaien om te openen.

#### Vergrendelen

AUTOMATISCH na vier seconden



Codes wijzigen met de mastercode			
mastercode veranderen	L&F logo -> master code	-> 01	-> nieuwe mastercode -> nieuwe master code
gebruikerscode veranderen	L&F logo -> master code	-> 02	-> nieuwe gebruikerscode
Codes wijzigen met de gebruikerscode			
eigen code veranderen	L&F logo ->uw bestaande code	-> 02	->nieuwe code -> nieuwe code

#### FOUT

Bij ingave van een onjuiste code blokkeert het slot gedurende 10 seconden.

Bij ingave van een onvolledige code blokkeert het slot gedurende 10 seconden.

Wacht altijd tot de LED-lampjes uit zijn voordat u de volgende toets indrukt.



## Manual Digital Code Lock 3780

### PRIVATE MODE

**MASTERCODE EX WORKS 11335577 or 18831883**

**USERCODE EX WORKS 2244**

**BACK UP KEY INCLUDED**

**INCL. 2x AA BATTERIES**



### Unlock

Enter user or master code and wait until the lock opens.

Then you can turn the knob to the right or to the left to open the cabinet.

### Lock

AUTOMATIC after 4 seconds

Code change with the master code			
change master	L&F logo -> master code	-> 01	-> new mastercode -> new mastercode
change user	L&F logo -> master code	-> 02	-> new usercode
Code change with usercode			
change user	L&F logo -> present usercode	-> 02	-> new usercode -> new usercode

### ERROR

Errors will time-out after 10 seconds.

Unfinished instructions will time-out after 10 seconds

Always wait for LED lights to finish before pressing next key.

### PRIVATMODUS /SINGLE USER

**MASTERKODE AB WERK 11335577 oder 18831883**

**BENUTZERKODE AB WERK 2244**

**EINSCHLIESSLICH NOTSCHLÜSSEL**

### ÖFFNEN

Benutzer oder Mastercode eingeben und warten bis das Schloss öffnet.  
Knopf Rechts- oder Links drehen um die Tür zu öffnen.

### SPERREN

AUTOMATISCH nach vier sekunden



Kode Änderung mit Mastercode			
Mastercode ändern	L&F logo -> mastercode	-> 01	-> neuer Mastercode -> neuer Mastercode
Benutzercode ändern	L&F logo -> mastercode	-> 02	-> neuer Benutzercode
Kode Änderung mit Benutzercode			
Eigener Benutzercode ändern	L&F logo -> Aktueller Benutzercode	-> 02	->neuer Benutzercode -> neuer Benutzercode

### FEHLER

Bei Eingabe eines falschen Codes wird das Gerät 10 Sekunden lang gesperrt.

Bei Eingabe eines unvollständigen Codes wird das Gerät 10 Sekunden lang gesperrt.

Bitte drücken Sie die nächste Taste nicht bis die LED-Lichter erloschen sind.

### MODE PRIVE

CODE MAITRE DEPART USINE 11335577 ou 18831883

CODE UTILISATEUR DEPART USINE 2244

CLÉ DE SECOURS INCLUS

2X AA PILES INCLUS

### Déverrouillage

Entrez le code utilisateur ou maitre

Après déverrouillage vous tournez le bouton.

### Verrouillage

AUTOMATIQUE après 4 secondes



Changement de code avec le code maitre			
changement code maitre	L&F logo -> code maitre	-> 01	-> nouveau code maitre -> nouveau code maitre
changement code utilisateur	L&F logo -> codemaitre	-> 02	-> nouveau code utilisateur
Changement de code avec code utilisateur			
changement code utilisateur	L&F logo ->code actuel	-> 02	->nouveau code -> nouveau code

### ERREUR

Les erreurs expirent après 10 secondes d'inactivité

Les instructions non achevées expirent après 10 secondes

Toujours attendre que les LED aient fini de clignoter avant d'appuyer sur la prochaine touche.